

Snabbguide programmering av kodlås RCT3b (radio 3-kanaler)

INFO

Kodlåset levereras med manövreringskoderna (fysiffriga) för de tre kanalerna förprogrammerade enligt följande:

Kanal 1 = Kod 1 2 3 4

Kanal 2 = Kod 2 3 4 5


Kanal 3 = Kod 3 4 5 6

1. Ändra den förinställda manövreringskoden till en personlig kod

Manövreringskoden är den kod man vill använda för att manövrera porten (få kodlåset att sända en signal). I exemplet nedan har vi valt den nya personliga koden 4 4 4 4.

Exempel

("nyckel" + 1 2 3 4 + "nyckel" 4 4 4 4 "nyckel" 4 4 4 4 + "nyckel")



OBS! Var noga med att indikeringslampan lyser för varje knapptryckning.

2. Programmering av motorns inbyggda mottagare mot kodlåset.

- 1) **På motorn:** tryck kort på knappen "P". Lysdioden blinkar långsamt under upp till 20 sekunder (klart för programmering).
Anm.: Om motorns belysning var tänd, släcks den under programmeringen.
- 2) Inom dessa 20 sekunder skall en manövreringskod på kodlåset tryckas in, och sänds med nyckelknappen intryckt under några sekunder. Om kodlåsets signal kan programmeras går den långsamma blinkningen på motorns lysdiod över i ett snabbt blinkande (under upp till 15 sekunder).
- 3) Inom dessa 15 sekunder skall man trycka en gång till på **valfri knapp på kodlåset**. Om mottagaren registrerar samma kod igen övergår motorns lysdiods snabba blinkning i en extra snabb blinkning (under omkring 4 sekunder).
- 4) När den extrasnabba blinkningen upphört är den aktuella kanalen inprogrammerad och lysdioden återtar den indikering som gällde före programmeringen.
- 5) Vänta minst 15 sekunder tills kodlåset återgått till viloläge och genomför sedan ett funktionsprov. Om det inte fungerar upprepas programmeringen enligt instruktionen ovan.

3. Handhavande

För att manövrera porten: tryck manövreringskod + "nyckel"-knappen. Kodlåset ger nu ifrån sig en serie signaler samtidigt som den sänder iväg en radiosignal. Detta ses genom att indikeringslampan flimrar.

Efter en ovanstående inmatning kommer kodlåset inta ett säkerhetsläge, vilket innebär att du inom 10-15 sek kan trycka på valfri knapp och radiosignalen kommer att sändas ytterligare en gång. Säkerhetsläget förlängs med ytterligare 10-15 sek. efter en sådant förfarande.